



roter Punkt =  
Durchlass in der Streck-  
metalldecke

blaue Linie =  
Lücke zwischen Steckme-  
tallefeldern

Hinweis des Statikers zur Nutzlast je Hauptdachbinder:

Je Hauptdachbinder sind zwei Punktzugdurchführungen vorhanden. Die Lage dieser Anschlagpunkte sind in der Anlage dargestellt (roter Punkt).

Zulässige Belastung je Punktzugdurchführung:  $P = 5,0 \text{ kN}$  (500 kg)

Die abgehängte Decke wird nur zu Revisions- oder Montagezwecken begangen. Beim Betreten der Deckenkonstruktion sind persönliche Absturzsicherungen (PSA) zu benutzen, da die Deckenbekleidung aus Streckmetallkasernen keine absturzsichernde Funktion hat.

AutoCad-Datei und weitere Infos über unseren Technischen Leiter Markus Schwartz:

technik@elisabeth.berlin, 0152 09188733

Fotos: [www.flickr.com/photos/130386592@No4/albums/72157651963005005](http://www.flickr.com/photos/130386592@No4/albums/72157651963005005)

## St. Elisabeth-Kirche | Grundriss und Hängepunkte

Stand: Oktober 2021

**Kontakt Kultur:**  
kultur@elisabeth.berlin

**Kontakt Vermietungen:**  
vermietung@elisabeth.berlin

**Kontakt Technik:**  
technik@elisabeth.berlin

**Kultur Büro Elisabeth gGmbH**  
Invalidenstr. 4a, 10115 Berlin  
Tel 030 – 4404 3644  
info@elisabeth.berlin  
www.elisabeth.berlin